





AS 21 AH.1.2 – ET-Dokumentation – Gehäuse



AS 21 AH1.2 – ET-Dokumentation – Gehäuse

Pos	Art-Nr.	E-Nr.	Menge	Beschreibung	Modell	Info
1912	G07846001	E01912	0	6kt- Mutter selbstsichernd (10 Stk.)		
1940	G07809006	E01940	0	Scheibe (10 Stk.)		
1980	G07880001	E01980	0	Scheibe (10 Stk.)		
2949	G07838013	E02949	0	6kt- Schraube (10 Stk.)		
3116	G06125002	E03116	0	Antriebswelle		
3118	G07855001	E03118	0	Kalottenlager		
3122	G06125006	E03122	0	Mitnehmer (4 Stk.)		
3123	G06125007	E03123	0	Ritzel rechts 13 Zähne		
3124	G06125008	E03124	0	Ritzel links 13 Zähne		
3125	G06125010	E03125	0	Ritzel links 9 Zähne		
3126	G06125009	E03126	0	Ritzel rechts 9 Zähne		
3129	G06180004	E03129	0	Achsschraube kompl.m.Büchse		
3131	G00008046	E03131	0	Gummielement		
3132	G00008084	E03132	0	Gummielement kompl.		
3431	G07857006	E03431	0	Keilriemen		
3483	G07856005	E03483	0	Tellerfeder (5 Stk.)		
	G07857034	E08295	1	Hochleistungskeilriemen	ALTERNATIV FÜR E03431	
3789	G07862010	E03789	0	Zahnscheibe (20 Stk.)		
3829	G07846008	E03829	0	6kt- Mutter selbstsichernd (10 Stk.)		
3910	G07838022	E03910	0	6kt- Schraube (10 Stk.)		
3914	G07880004	E03914	0	Scheibe (20 Stk.)		
3915	G07839014	E03915	0	6kt- Mutter (20 Stk.)		
3917	G07818004	E03917	0	6kt- Mutter (10 Stk.)		
3957	G07880006	E03957	0	Scheibe (20 Stk.)		
4185	G06121007	E04185	0	Lagerhülse		
4186	G07837011	E04186	0	6kt- Schraube (3 Stk.)		
4299	G07853017	E04299	0	Spannstift (10 Stk.)		
4540	G06125026	E04540	0	Klemmbrille		
4699	G06126044	E04699	0	Zusatzblech		
5267	G06321004	E05267	0	Deckblech vollst.		
5269	G04521015	E05269	0	Rad kompl.		
5271	G04521014	E05271	0	Radblende		
5435	G06326024	E05435	0	Rohrbügelhalter		
5436	G00012013	E05436	0	Knopfhülse		
5450	G06334033	E05450	0	Abdeckring		
5451	G00009031	E05451	0	Gew. furch. Senk- Schr. m. Torx (3 Stk.)		
5453	G00012014	E05453	0	Knopfbolzen		
5465	G06126050	E05465	0	Riemenschutz		
5471	G06325028	E05471	0	Riemenscheibe vollst.		
5818	G06120030	E05818	0	Messerhaube		
5975	G00007041	E05975	0	Sperrzahnmutter (3 Stk.)		
6001	G06126032	E06001	0	Versteifungsblech		
6002	G06126033	E06002	0	Schürze		
6034	G00024007	E06034	0	Distanzhülse		
6122	G00026020	E06122	0	Wellschlauch		
6831	G06126053	E06831	0	Ersetzt durch E11824		
	G06180022	E11824	1	Schutzbügel - Set		
6847	G06126054	E06847	0	Ersetzt durch E11824		
	G06180022	E11824	1	Schutzbügel - Set		
7269	G07918001	E07269	0	6kt- Mutter selbstsichernd (6 Stk.)		


AS 21 AH1.2 – ET-Dokumentation – Antriebsblock



AS 21 AH1.2 – ET-Dokumentation – Antriebsblock



Pos	Art-Nr.	E-Nr.	Menge	Beschreibung	Modell	Info
1109	G07809002	E01109	0	Scheibe (10 Stk.)		
1181	G07809003	E01181	0	Scheibe (20 Stk.)		
1920	G07812004	E01920	0	Federscheibe (20 Stk.)		
1939	G07811008	E01939	0	Federring (10 Stk.)		
1940	G07809006	E01940	0	Scheibe (10 Stk.)		
1950	G07839007	E01950	0	6kt- Mutter (10 Stk.)		
3744	G07837014	E03744	0	6kt- Schraube (5 Stk.)		
3914	G07880004	E03914	0	Scheibe (20 Stk.)		
3915	G07839014	E03915	0	6kt- Mutter (20 Stk.)		
3933	G07838027	E03933	0	6kt- Schraube (10 Stk.)		
4199	G00111033	E04199	0	Ersetzt durch E10820		
538	G00180086	E10820	1	Starter vollst.+SK-Schild		
4225	G07825002	E04225	0	4kt- Mutter (5 Stk.)		
4631	G00009016	E04631	0	6kt- Schraube Sperrverzahnung (5 Stk.)		
4854	G07833007	E04854	0	Zylinderschr.m.Innen-6kt. (4 Stk.)		
4862	G00205006	E04862	0	Windfahnenachse		
4866	G07802039	E04866	0	Zylinderschraube (5 Stk.)		
4867	G00205021	E04867	0	Isolierplatte		
4870	G00205028	E04870	0	Vergaserdichtung		
4881	G00209002	E04881	0	Abgasschalldämpfer		
4882	G00034015	E04882	0	Rohrschelle		
4883	G00209003	E04883	0	Haltestrebe		
4884	G00210016	E04884	0	Motorabdeckung vollst.		
4903	G00005028	E04903	0	Kabelhalter		
4986	G07890005	E04986	0	Gew. furch. Schr., Flanschkopf (3 Stk.)		
5293	G00205050	E05293	0	Ersetzt durch E04585 (2 Stk.)		
538	G00150085	E04585	1	Benzinschlauch 1 meter		
5309	G00005032	E05309	0	Reglerstange (3 Stk.)		
5310	G00205051	E05310	0	Windfahne vollst.		
5311	G00205052	E05311	0	Windfahnenhebel		
5475	G00280022	E05475	0	Vergaser kompl.m.Windfahne		
5476	G00205065	E05476	0	Ansaugstutzen		
5492	G07832004	E05492	0	Stiftschraube (3 Stk.)		
5725	G00042005	E05725	0	Sperrkantring (10 Stk.)		
5969	G07890023	E05969	0	Gew. furch. Schr. (2 Stk.)		
6207	G00200010	E06207	0	Antriebsblock		
6208	E06208	E06208	0	Teil nicht mehr lieferbar.		

AS 21 AH1.2 – ET-Dokumentation – Grundmotor




AS 21 AH1.2 – ET-Dokumentation – Grundmotor

Pos	Art-Nr.	E-Nr.	Menge	Beschreibung	Modell	Info
1061	G00104014	E01061	0	Zündkerze		
1901	G07801001	E01901	0	Zylindersti.5M6x14 DIN EN 2338 (10 Stk.)		
1908	G07811006	E01908	0	Federring (20 Stk.)		
1915	G07812003	E01915	0	Federscheibe (20 Stk.)		
1940	G07809006	E01940	0	Scheibe (10 Stk.)		
1985	G07816005	E01985	0	Scheibe (10 Stk.)		
3101	G07830011	E03101	0	Rillenkugellager		
3103	G07858002	E03103	0	Ersetzt durch E10958		
3103	G00180117	E10958	1	Wellendichtring + Hinweis		
3105	G07829002	E03105	0	Nadellager		
3107	G00037007	E03107	0	Wellendichtring		
3109	G00037008	E03109	0	Wellendichtring		
3111	G00330006	E03111	0	Schneckenrad		
3112	G07847009	E03112	0	Passscheibe (10 Stk.)		
3113	G07847010	E03113	0	Passscheibe (10 Stk.)		
3114	G00006050	E03114	0	Rundschnurring		
3131	G00008046	E03131	0	Gummielement		
3134	G07847011	E03134	0	Passscheibe (10 Stk.)		
3135	G00330015	E03135	0	Spannrolle vollst.		
3136	G07864002	E03136	0	Sicherungsscheibe (20 Stk.)		
3344	G07830016	E03344	0	Rillenkugellager		
3345	G07858003	E03345	0	Wellendichtring		
3346	G07847012	E03346	0	Passscheibe (2 Stk.)		
3361	G07866003	E03361	0	Scheibenfeder (10 Stk.)		
3372	G07802028	E03372	0	Zylinderschraube (5 Stk.)		
3494	G00104015	E03494	0	Zündkerzenstecker vollst.		
3789	G07862010	E03789	0	Zahnscheibe (20 Stk.)		
3829	G07846008	E03829	0	6kt- Mutter selbstsichernd (10 Stk.)		
3901	G07837016	E03901	0	6kt- Schraube (5 Stk.)		
3914	G07880004	E03914	0	Scheibe (20 Stk.)		
3915	G07839014	E03915	0	6kt- Mutter (20 Stk.)		
3921	G07839015	E03921	0	6kt- Mutter (4 Stk.)		
3958	G07856009	E03958	0	Tellerfeder (5 Stk.)		
3988	E03988	E03988	0	Teil nicht mehr lieferbar		
4212	G00111031	E04212	0	Mitnehmer		
4374	G07847018	E04374	0	Passscheibe (10 Stk.)		
4519	G00009024	E04519	0	Gew. furch. Schr. (3 Stk.)		
4663	G00010065	E04663	0	Scheibe (3 Stk.)		
4713	G00130012	E04713	0	Riemenscheibenhäfte		
4718	G00041003	E04718	0	LOCTITE 572 (50 ml)		
4789	G00330021	E04789	0	Spannhebel vollst.		
4823	G00010073	E04823	0	Ausgleichscheibe (2 Stk.)		
4851	G00202001	E04851	0	Kurbelwelle vollst.		
4852	G00203005	E04852	0	Zylinder Ø 54,00		
4853	G00203010	E04853	0	Zylinderfussdichtung (2 Stk.)		
4854	G07833007	E04854	0	Zylinderschr.m.Innen-6kt. (4 Stk.)		
4858	G07883004	E04858	0	Kolbenbolzen		
4859	G07882002	E04859	0	Drahtsprengring		
4860	G00036008	E04860	0	Nadelkäfig		
4867	G00205021	E04867	0	Isolierplatte		
4870	G00205028	E04870	0	Vergaserdichtung		
4889	G07837039	E04889	0	6kt- Schraube (5 Stk.)		
4923	G00180045	E04923	0	Passscheiben 1 Satz		

5327	G00280002	E05327	0	Befestigungst.f.Zylinder(4-PS)		
5422	G07890010	E05422	0	Gew. furch. Schr., Flanschkopf (3 Stk.)		
5463	G00008078	E05463	0	Isolierstück (3 Stk.)		
5732	G00180015	E05732	0	Riemenspanner m.6-kt.Schraube		
5827	G00130018	E05827	0	BEFESTIGUNGSLASCHE		
5862	G00042006	E05862	0	Sperrkantscheibe (5 Stk.)		
5984	G07847036	E05984	0	Passscheibe (10 Stk.)		
6026	G00130040	E06026	0	Gegenhalter		
6075	G00028020	E06075	0	DU-Buchse		
6128	G00134001	E06128	0	Grundplatte		
6129	G00134002	E06129	0	Gewindebüchse mit DU-Buchse		
6130	G00007044	E06130	0	6kt- Mutter		
6131	G00134003	E06131	0	Betätigungshebel vollst.		
6132	G00134006	E06132	0	Bremshebel mit Bremsbelag		
6133	G00030022	E06133	0	KurzschlieÙkontakt		
6134	G00002034	E06134	0	Ersetzt durch E10241		
	G00002059	E10241	1	Bremsfeder		
6171	G00180025	E06171	0	Schneckenradwelle m. Mutter		
6208	E06208	E06208	0	Teil nicht mehr lieferbar.		
6261	G07906001	E06261	0	6kt- Mutter selbstsichernd (6 Stk.)		
6324	G00280010	E06324	0	Dichtungssatz 4 PS Motor		
6337	G07902003	E06337	0	Scheibe (3 Stk.)		
6460	G00280021	E06460	0	Kurbelgehäuse vollst.m.Lager		
6462	G00280013	E06462	0	Halb-Tr-R.i+Rechteckri.(53,92)		
6464	G00107033	E06464	0	Lüfterrad mit Deckblech		
6465	G00180066	E06465	0	Zündanker + Anleitung		
6466	G00150105	E06466	0	Ersetzt durch E10800		
	G00104023	E10800	1	KurzschlieÙkabel 310 lang		
6572	G00280014	E06572	0	Kolben Ø53,92+Nadelkäf+HT-Ring		
6596	G00280015	E06596	0	Kolben Ø53,94+Nadelkäf+HT-Ring		
6597	G00280025	E06597	0	Getriebeflansch+E03114+E04717		
7079	G00180114	E07079	0	Getriebeflansch+E03114+E04717		
7120	G00002052	E07120	0	Zugfeder		
7950	G07875018	E07950	0	Linsen- Blechschr. m. Kreuzsch (5 Stk.)		
4986	G07890005	E04986	3	Gew. furch. Schr., Flanschkopf (3 Stk.)		


AS 21 AH1.2 – ET-Dokumentation – Luftfilter



AS 21 AH1.2 – ET-Dokumentation – Luftfilter

Pos	Art-Nr.	E-Nr.	Menge	Beschreibung	Modell	Info
1940	G07809006	E01940	0	Scheibe (10 Stk.)		
2926	G07837008	E02926	0	6kt- Schraube (10 Stk.)		
3829	G07846008	E03829	0	6kt- Mutter selbstsichernd (10 Stk.)		
3933	G07838027	E03933	0	6kt- Schraube (10 Stk.)		
4219	G06380021	E04219	0	Dämpferfilter m.Befestigungst.		
4220	G06305011	E04220	0	Deckel für Dämpferfilter		
4221	G06305012	E04221	0	Filtereinsatz		
4222	G06305013	E04222	0	Bügel (2 Stk.)		
4224	G06305014	E04224	0	Rohrschelle		
4225	G07825002	E04225	0	4kt- Mutter (5 Stk.)		
4778	G06305016	E04778	0	Dämpferfilter Gehäuse		
4887	G06105004	E04887	0	Luftansaugschlauch		
4933	G06105008	E04933	0	Filterhalter		
4956	G00034016	E04956	0	Rohrschelle		
5366	G06305019	E05366	0	Klemmhalter		
5487	G06105010	E05487	0	Gegenhalter		
6365	G00009074	E06365	0	Gew. furch. Schr. (2 Stk.)		


AS 21 AH1.2 – ET-Dokumentation – Starter / Messer



AS 21 AH1.2 – ET-Dokumentation – Starter / Messer

Pos	Art-Nr.	E-Nr.	Menge	Beschreibung	Modell	Info
1186	G00111020	E01186	1	Griff		
2593	G07865004	E02593	3	Passfeder (3 Stk.)		
3076	G00019050	E03076	2	Gleitscheibe (2 Stk.)		
3137	G07864003	E03137	20	Sicherungsscheibe (20 Stk.)		
3145	G06123007	E03145	1	Druckteller		
3460	G06323008	E03460	1	Sonderschraube		
3500	G00033008	E03500	1	Tellerfeder		
3631	G06323011	E03631	1	Messerträger		
3632	G06323013	E03632	1	Rutschkupplung ohne Messer		
3668	G07809008	E03668	5	Scheibe (5 Stk.)		
3739	G06323016	E03739	1	Sicherungsblech		
3970	G07864005	E03970	20	Sicherungsscheibe (20 Stk.)		
4199	G00111033	E04199	1	Ersetzt durch E10820		
39	G00180086	E10820	1	Starter vollst.+SK-Schild		
4200	G00180011	E04200	1	Ersetzt durch E10820		
39	G00180086	E10820	1	Starter vollst.+SK-Schild		
4201	G00111039	E04201	1	Rückspulfeder		
4203	G00111042	E04203	1	Ersetzt durch E10737		
39	G00111062	E10737	1	Seilscheibe		
4204	G00003017	E04204	3	Klauenrückzugfeder (3 Stk.)		
4205	G00111044	E04205	3	Klaue (3 Stk.)		
4206	G00001057	E04206	1	Druckfeder		
4457	G00111043	E04457	1	Starterseil Ø4		
5359	G00111053	E05359	1	Nocken		
5519	G06123011	E05519	1	Messer 50 cm		
o.Abb.	G06023005	E03077	1	Messer 50cm (für sandige Böden)		

AS 21 AH1.2 – ET-Dokumentation – Holm



AS 21 AH1.2 – ET-Dokumentation – Holm

Pos	Art-Nr.	E-Nr.	Menge	Beschreibung	Modell	Info
1048	G06380058	E01048	1	Benzinhahn+O-Ring+Stützscheibe		
1905	G07809004	E01905	20	Scheibe (20 Stk.)		
1912	G07846001	E01912	10	6kt- Mutter selbstsichernd (10 Stk.)		
1960	G07838007	E01960	20	6kt- Schraube (20 Stk.)		
1970	G07862006	E01970	10	Zahnscheibe (10 Stk.)		
2412	G00006032	E02412	2	O-Ring (2 Stk.)		
2919	G00028001	E02919	2	DU-Buchse (2 Stk.)		
2949	G07838013	E02949	10	6kt- Schraube (10 Stk.)		
3665	G06122027	E03665	1	Knebelschraube		
3690	G06306001	E03690	1	Kraftstofftank vollst.		
3710	G00010084	E03710	10	Scheibe (10 Stk.)		
3747	G00039002	E03747	1	Federstecker		
3782	G00026003	E03782	2	Kabelband (2 Stk.)		
3829	G07846008	E03829	10	6kt- Mutter selbstsichernd (10 Stk.)		
3930	G07838025	E03930	5	6kt- Schraube (5 Stk.)		
4141	G06122031	E04141	1	Strebe		
4142	G06122032	E04142	1	Tankhaltestrebe		
4143	G06122034	E04143	1	Tankhaltebügel		
4257	G00680005	E04257	1	Regulierhebel		
4397	G04222022	E04397	1	Steuerkopfkappe		
4398	G04222020	E04398	1	Distanzrohr		
4783	G06306007	E04783	1	Tankdeckel vollst.		
4813	G00008070	E04813	1	Lenkergriff (L+R=2ST.) (2 Stk.)		
4933	G06105008	E04933	1	Filterhalter		
4943	G06122072	E04943	1	Griffhalter		
4944	G07837041	E04944	3	6kt- Schraube (3 Stk.)		
5246	G00019051	E05246	5	Dichtscheibe (5 Stk.)		
5247	G00007033	E05247	1	6kt- Hutmutter		
5422	G07890010	E05422	3	Gew. furch. Schr., Flanschkopf (3 Stk.)		
5807	G06322232	E05807	1	Ersetzt durch E06050		
	G06122125	E06050	1	Handhebel		
5808	G06322233	E05808	1	Kappe		
5809	G06322236	E05809	1	Rastbolzen		
5810	G00001069	E05810	5	Druckfeder (5 Stk.)		
5953	G07827015	E05953	2	Flachrundschr. m. 4kt- Ansatz (2 Stk.)		
5967	G06322245	E05967	1	Ersetzt durch E06050		
	G06122125	E06050	1	Handhebel		
5970	G06120043	E05970	1	Versteifungsstrebe		
6050	G06122125	E06050	1	Handhebel		
6118	G00020060	E06118	1	Motorbremszug		
6212	G00020042	E06212	1	Bowdenzug		
6898	G06122159	E06898	1	Lenker		
6899	G06122163	E06899	1	Holmzwischenrohr vollst.		
6900	G06122150	E06900	1	Radholm vollst.		
6901	G06122149	E06901	1	Radaufhängung		
6902	G06122157	E06902	1	Vorderrad Ø240		
7061	G07847044	E07061	2	Passscheibe (2 Stk.)		
7084	G00026029	E07084	1	Wellschlauch		
7090	G00027013	E07090	1	Schnellbefestiger m.Kappe		
7960	G00020103	E07960	1	Kupplungszug		
8475	G07813004	E08475	5	Flügelmutter (5 Stk.)		
8476	G07814002	E08476	1	Flügelschraube		
8565	G06180016	E08565	1	Vorderrad mit Radaufhängung		
4350	G07847017	E04350	5	Stützscheibe (5 Stk.)		

AS 21 AH1.2 – ET-Dokumentation – Vergaser

5475 Vergaser kompl.
mit Windfahne
und
Ansaugstutzen

AS 21 AH9

AS 21 AH1

AS 21 AH1.2

Bei Bestellung von Einzelteilen des Vergasers, ist die auf dem Vergasergehäuse eingeschlagene Vergasernummer zusätzlich zur Ersatzteilnummer anzugeben .

When ordering parts for carburetor, please state marked number additionally to spare part number.

Pour commander des pièces des carburateurs, il faut indiquer le numéro de la pièce de rechange plus le numéro marqué .

AS 21 AH1.2 – ET-Dokumentation – Vergaser

Pos	Art-Nr.	E-Nr.	Menge	Beschreibung	Modell	Info
1181	G07809003	E01181	0	Scheibe (20 Stk.)		
1203	G00350014	E01203	0	Stift (10 Stk.)		
1206	G00350015	E01206	0	Dichtring (2 Stk.)		
1932	G07846002	E01932	0	6kt- Mutter selbstsichernd (5 Stk.)		
1997	G07802017	E01997	0	Zylinderschraube (20 Stk.)		
2775	E02775	E02775	0	Teil nicht mehr lieferbar (10 Stk.)		
2778	G00150033	E02778	0	Ersetzt durch E03475		
	G00150077	E03475	1	Scheibe (10 Stk.)		
3621	G00750075	E03621	0	Filterdeckel		
3622	G00750076	E03622	0	Dichtring (10 Stk.)		
3960	G07880007	E03960	0	Scheibe (20 Stk.)		
4784	G00150089	E04784	0	Schwimmernadel		
4875	G00001061	E04875	0	Druckfeder (2 Stk.)		
4876	G00205019	E04876	0	Drosselklappenhebel		
4878	G00005027	E04878	0	Federeinhängung		
4879	G00003022	E04879	0	Reglerfeder		
4910	G00250007	E04910	0	Stellschraube		
4915	G00250012	E04915	0	Dichtung		
4916	G00250013	E04916	0	Schraube		
4922	G00250019	E04922	0	Spannstift		
4954	G00027009	E04954	0	Sperrscheibe		
4955	G00002019	E04955	0	Zugfeder		
4986	G07890005	E04986	0	Gew. furch. Schr., Flanschkopf (3 Stk.)		
5278	G00205046	E05278	0	Chokehebel		
5475	G00280022	E05475	0	Vergaser kompl.m.Windfahne		
5477	G00205053	E05477	0	Vergaser mit Chokehebel		
5478	G00205063	E05478	0	Schwenksegment vollst.		
5491	G00205066	E05491	0	Grundplatte		
5493	G00250022	E05493	0	Tupfer		
5494	G00250023	E05494	0	Splint (3 Stk.)		
5495	G00250024	E05495	0	Tupferfeder (3 Stk.)		
5496	G00250025	E05496	0	Schwimmer		
5497	G00250026	E05497	0	Schwimmerkammer		
5498	G00250027	E05498	0	Düsenträger		
5499	G00250028	E05499	0	Leerlaufdüse 40		
5500	G00250029	E05500	0	Hauptdüse 85		
5501	G00250030	E05501	0	Dichtung (3 Stk.)		
5502	G00250031	E05502	0	Feder		
5503	G00250032	E05503	0	Luftregulierschraube		
5504	G00250033	E05504	0	Gummidichtring		
5505	G00250034	E05505	0	Drosselachse		
5507	G00250036	E05507	0	Dichthülse (3 Stk.)		
5508	G00250037	E05508	0	Drosselklappe		
5509	G00250038	E05509	0	Halteplatte		
5510	G00250039	E05510	0	Schraube (3 Stk.)		
5511	G00250040	E05511	0	Ersetzt durch E05477		
	G00205053	E05477	1	Vergaser mit Chokehebel		
5512	G00250041	E05512	0	Startklappe		
5513	G00250042	E05513	0	Kugel		
5514	G00250043	E05514	0	Feder		
6070	G00009056	E06070	0	Gew. furch. Schr. mit Torx (4 Stk.)		